



i Hinweise zur Verarbeitung von i **Echtsteinfurnier**

Unsere Echtsteinfurniere sollten **ausschließlich bei mindestens Zimmertemperatur (mind. 21 °C)** verarbeitet werden.

Der Grund dafür ist das Materialverhalten:

Im **warmen Zustand** sind die Furniere deutlich **flexibler und leichter zu verarbeiten**.

Im **kalten Zustand** hingegen wird das Material spröder, wodurch die **Gefahr von Rissen oder abplatzenden Ecken** besteht.

Lagerung vor der Verarbeitung

Wir empfehlen, die Lieferung nach Erhalt zunächst **1 - 2 Tage bei Zimmertemperatur zu lagern**, bevor die Echtsteinfurniere ausgepackt und verarbeitet werden. So kann sich das Material optimal an die Umgebungstemperatur anpassen und das Risiko von Beschädigungen wird reduziert.

Verarbeitung & Erwärmung

Um die Verarbeitung zusätzlich zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, die Sheets **vorsichtig mit einem Heißluftföhn zu erwärmen**. Dadurch wird das Material nochmals flexibler und lässt sich besser formen und schneiden.

Insbesondere unsere EcoFlex Farben eignen sich hervorragend für diese Methode und lassen sich im angewärmten Zustand sehr sauber und präzise mit einem Cuttermesser zuschneiden.

Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie darauf, die Erwärmung gleichmäßig und nicht punktuell vorzunehmen, um Materialschäden zu vermeiden.